

Bedienungsanleitung Hörsäle BH-N

Koffer beim Pförtner enthält: VGA-Kabel, Tonkabel, Schlüssel

Tastenfeld

OFF = schaltet Technik aus

Auto = Autoadjust

Aspect = Seitenverhältniss

Ton leise

Schlüsselschalter



HDMI Eingang

VGA Eingang

Videoeingang

Ton laut

nach rechts = Strom an

zurück = Strom aus

Steckfeld

VGA Eingang

Ton Eingang

HDMI Eingang

Video Eingang

Ton Eingang



(nur Bild)

(nur Ton)

(nur Bild, wenn auch Ton gewünscht: obere VGA-Tonbuchse benutzen)

Bitte hierbei beachten:
am Laptop die Kopfhörerbuchse freischalten

(nur Bild)

(nur Ton)